オーブンで調理をする (つづき)

自動調理をする



- 材料を焼網の上に載せ、オーブンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 動物を押し、希望のメニューのランプを点灯させる
- 3 (仕上がり/火力/温度

 | ▶ を押し、

材料に適した仕上がりに設定する

4 次の を押し、通電する メロディーが鳴ったら終了です。 調理物を取り出します

続けて使わないときは

電源切八人

を押し、**電源を切る** (ランプが消灯します) **>**



お知らせ

- ●魚焼き自動調理は受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
- ●調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で 焦げ過ぎることがあります。





●時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。



- は、追加焼きで様子をみながら、 さらに焼いてください。 → P.34
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、点は、点。 を押してください。

●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。




点滅


自動調理の目安

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

※[]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。




※[]は1枚(皿・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。



28 29

オーブンで調理をする (つづき)


手動のトースト・魚焼き調理をする



- 対料を焼網の上に載せ、オーブンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 手動を押し、希望のメニューの ランプを点灯させる
- 3 (#上がり/メカフ/温度 を押し、材料に合わせて火力を設定する
 - ●トーストには火力の設定はありません。
- 4 ▶ を押し、時間を設定する
 - ●設定できる最大時間 トースト▶10分 **魚焼き▶30分**

スト▶10分 思焼さ▶30%

- 5 を押し、通電する
- 調理が終わったら 切った**通電を切る**
- 続けて使わないときは 電源 **を押し、電源を切る** (ランプが消灯します)



お知らせ

- ●魚焼き調理は、受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- ●トーストを連続して焼く場合は、約4分を目安に様子をみながら 調理してください。



火力設定(魚焼き調理のみ)



- ●タイマーを使わない場合は、●途中でタイマーを中止するときは、もう一度
- ●設定した時間を変更したい場合は ◀ Î ▶ を押して再度設定してください。

調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、調理時間を調節してください。

- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(『↓表示)を行います。(魚焼き調理のみ)
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、
 このクリーニングを途中で終了したい場合は、
 このようには、
- ●庫内の温度が約80℃以下に なるまで**「高温注意」**表示を します。




手動調理の目安

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。

※[]は1枚(尾・はい)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって火力を選んでください。

メニュー	魚焼き手動(自動で焼けないもの)		
火力	弱	中	強
調理例		小あじのみりん干し [1枚 約20~40g]小6枚 (約5~10分) スルメ [1枚 約70g] 1枚 (約3~5分)	さんまのみりん干し [約80~160g] 中2枚 (約6~10分) うるめいわし丸干し [1尾約10~15g] 5~10尾 (約5~10分) いかのつけ焼き [1ばい約250g] 2はい (約10~16分)


※()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。



30 31

オーブンで調理をする (つづき)

手動のオーブン調理をする



を押し、電源を切る


(ランプが消灯します)

なるまで「高温注意」表示を

します。

温度調節の目安

※[]は分量です。()は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります。



32 33